

Local Solutions For Individual Customers Worldwide



Niveau-Temperaturschalter mit Display

Level-Temperature Switch with Display

Bedienungsanleitung / Manual







Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes gründlich durch. Beachten Sie insbesondere die Hinweise unter Gliederungspunkt 2. Andernfalls könnten Gesundheits- oder Sachschäden auftreten. STAUFF haftet nicht bei eigenmächtigen Änderungen des Gerätes oder für unsachgemäßen Gebrauch.

Read this instruction carefully prior to installation and/or use. Pay attention particularly to all advises and safety instructions to prevent injuries. STAUFF cannot be held responsible for misusing the product or unreliable function due to unauthorized modifications

07/2013



Inh	altsverzeichnis	Seite
1	Einleitung	4
1.1	Einsatzbereich	4
1.2	Füllstandsüberwachung	
1.3	Temperaturüberwachung	4
2	Wichtige Hinweise	5
3	Aufbauen und Anschließen	7
4	Betrieb	8
4.1	Einschalten	8
4.2	LED-Statusanzeigen	8
4.3	Allgemeine Tastenfunktionen	
4.4	Aktive Tastensperre	10
4.5	Menü-Übersicht	10
4.6	Ändern der Basiseinstellungen	11
4.6.		
4.6.2		
4.6.		
4.6.4		
4.7	Einstellungen für den Schaltausgang X	14
4.7.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.7.2	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.7.		
4.7.		
4.7.		
4.7.0		
4.7.		
4.8	Diagnosemöglichkeiten	
4.8.	3	
4.8.		
4.8.	1 3 3 3	
4.8.4		
5	Instandhaltung	23
5.1	Inspektion und Wartung	
5.2	Service und Reparatur	
5.3	Fehlerbehebung	23
6	Entsorgung	23
7	Beigefügte DokumenteFehler! Textmarke	nicht definiert.
8	Anhang	44
8.1	Technische Daten	
8.2	Abmessungen	
8.3	Standard Anschlussbelegung	
9	Anhang: Übersicht Menüabfolge	47
_	· ········	····· → /



Cor	ntents	Page
1	Introduction	24
1.1	Intended range of Use	24
1.2	Level Control	
1.3	Temperature Control	24
2	Important advice	25
3	Installation and Connection	27
4	Operation	28
4.1	Switching on	
4.2	LED-Status Display	
4.3	Key Functions	
4.4	Key Lock active	
4.5	Menu overview	
4.6	Changing General Settings	31
4.6.1	Setting unit for Temperature Measurement	31
4.6.2	Setting the Display Refresh Rate	32
4.6.3	Activating / deactivating Key Lock	32
4.6.4	Reset Factory Settings	33
4.7	Settings of the Switching Output X	34
4.7.1	Switching Output 1: Definition of the Switching Characterist	stics35
4.7.2	Switching Output x: Upper Limit (Set Point)	36
4.7.3	3 - 1 - 1	
4.7.4	Switching Output x: Delay for Set Point	36
4.7.5	Switching Output x: Delay for Reset Point	37
4.7.6		
4.7.7		
4.8	Diagnostic Tools	
4.8.1	- r	
4.8.2		
4.8.3	5 5 1 5	
4.8.4	Delay for recording min/max Temperature	41
5	Maintenance and Repair	42
5.1	Maintenance	42
5.2	Service and Repair	42
5.3	Troubleshooting	43
6	Disposal	43
7	Attached Documents	Fehler! Textmarke nicht definiert.
8	Appendix	44
8.1	Technical Data	
8.2	Dimensions	
8.3	Standard Pin Assignment	
9	Appendix: Overview of the Menu Structure	49



1 Einleitung

Der STAUFF SLTSD ist in folgender Konfiguration ausgeführt:

Zwei Reed-Kontakte für den Füllstand und zwei Schaltausgänge für die Temperatur.

1.1 Einsatzbereich

Der SLTSD dient zur Überwachung des Füllstandes bzw. der Temperatur in Tanks in Fluidsystemen. Alle Gerätetypen sind ausschließlich für industrielle Anwendungen vorgesehen.

Eine Medientemperatur zwischen -20 °C und 80 °C (-4 °F und 176 °C) muss eingehalten werden. Der Niveau- Temperaturschalter darf nicht in leicht entzündlichen oder ätzenden Flüssigkeiten verwendet werden. Im Medium dürfen keine Partikel, insbesondere metallische Partikel, enthalten sein, um Ablagerungen am Schwimmer oder zwischen Schwimmer und Schaltrohr zu vermeiden. Falls notwendig muss das Medium gefiltert werden.



Alle Gerätetypen sind ausschließlich für industrielle Anwendungen vorgesehen. Es handelt sich **nicht um Sicherheitsbauteile**. Die Geräte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn bei ihrem Ausfall oder bei Fehlfunktion die Sicherheit und Gesundheit von Personen beeinträchtigt wird.

Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht gestattet.

1.2 Füllstandsüberwachung

Das Messrohr befindet sich im Tank. Die Niveaukontakte sind als Reed-Kontakte ausgeführt und sind innerhalb des Messrohrs in festen Abständen angeordnet. Sie werden durch einen Magneten im Schwimmer des Niveauschalters betätigt.

Die Signalisierung erfolgt nur elektrisch über den Stecker A.

1.3 Temperaturüberwachung

Die Temperaturüberwachung erfolgt über ein Widerstandsthermometer (Pt 100), das am Ende der Schiene montiert ist. Die Schaltausgänge sind von 0 °C bis 100 °C programmierbar.

Es stehen bis zu vier Schaltausgänge oder ein Schaltausgang in Kombination mit einem programmierbaren Analogausgang zur Verfügung.

Die Schaltcharakteristik der Ausgänge kann als Öffner/Schließer mit Fenster- oder Hysteresefunktion oder als Frequenzausgang programmiert werden. Die Programmierung erfolgt über ein Menü, das an das VDMA Einheitsblatt 24574 ff. angelehnt ist. Ein dauerhafter Min/Max-Speicher für die Temperatur sowie ein Logbuch stehen zur Verfügung. Im Logbuch werden die letzten 6 Ereignisse des zu protokollierenden Schaltausgangs gespeichert und können abgerufen werden.



2 Wichtige Hinweise

Bitte überprüfen Sie vor Einbau des Gerätes, ob die genannten technischen Daten den Anwendungsparametern entsprechen. Überprüfen Sie ebenfalls, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vollständig vorhanden sind.

Der Einsatz der Geräte ist nur zulässig, wenn:

- das Produkt unter den in der Bedienungs- und Installationsanleitung beschriebenen Bedingungen, dem Einsatz gemäß Typenschild und für Anwendungen, für die es vorgesehen ist, verwendet wird. Bei eigenmächtigen Änderungen des Gerätes ist die Haftung durch STAUFF ausgeschlossen.
- die im Datenblatt und der Anleitung angegebenen Grenzwerte eingehalten werden.
- Überwachungsvorrichtungen und Schutzvorrichtungen korrekt angeschlossen sind.
- die Service- und Reparaturarbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, von STAUFF durchgeführt werden.
- Originalersatzteile verwendet werden.

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Betriebsmittels. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Leistungs-, die Spezifikations- oder die Auslegungsdaten ohne Vorankündigung zu ändern. Bewahren Sie die Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

In dieser Anleitung werden folgende Warnzeichen und Signalwörter benutzt:

<u>^</u>	Warnung vor einer allgemeinen Gefahr	Netzstecker ziehen
	Warnung vor dem Einatmen giftiger Gase	Atemschutz tragen
	Warnung vor ätzenden Flüssigkeiten	Gesichtsschutz tragen
		Handschuhe tragen

Signalwörter für Warnhinweise:

Olginal World Tal	oignamortor far transmittoloo.			
HINWEIS	Signalwort für wichtige Information zum Produkt, auf die im besonderen Maße aufmerksam gemacht werden soll.			
VORSICHT	Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit geringem Risiko, die zu einem Sachschaden oder leichten bis mittelschweren Körperverletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.			
WARNUNG	Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit mittlerem Risiko, die möglicherweise Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.			
GEFAHR	Signalwort zur Kennzeichnung einer Gefährdung mit hohem Risiko, die unmittelbar Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.			



Das Gerät darf nur von Fachpersonal installiert werden, das mit den Sicherheitsanforderungen und den Risiken vertraut ist. Beachten Sie unbedingt die für den Einbauort relevanten Sicherheitsvorschriften und allgemein gültigen Regeln der Technik. Beugen Sie Störungen vor und vermeiden Sie dadurch Personenund Sachschäden.

Der für die Anlage Verantwortliche muss sicherstellen, dass:

- Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen verfügbar sind und eingehalten werden,
- Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften beachtet werden; in Deutschland: "Grundsätze der Prävention" (BGV A1) und "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3)",
- die zulässigen Daten und Einsatzbedingungen eingehalten werden,
- Schutzeinrichtungen verwendet werden und vorgeschriebene Wartungsarbeiten durchgeführt werden,
- bei der Entsorgung die gesetzlichen Regelungen beachtet werden.

Wartung, Reparatur:

- Reparaturen an den Betriebsmitteln dürfen nur von STAUFF autorisiertem Personal ausgeführt werden.
- Nur Umbau-, Wartungs- oder Montagearbeiten ausführen, die in dieser Bedienungs- und Installationsanleitung beschrieben sind.
- Nur Original-Ersatzteile verwenden.

Bei Durchführung von Wartungsarbeiten jeglicher Art müssen die relevanten Sicherheits- und Betriebsbestimmungen beachtet werden.



3 Aufbauen und Anschließen



GEFAHR



Elektrische Spannung

Gefahr eines elektrischen Schlages.

Trennen Sie das Gerät bei allen Arbeiten vom Netz. Sichern Sie das Gerät gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.

Das Gerät darf nur von instruiertem, fachkundigem Personal installiert, gewartet und in Betrieb genommen werden.





GEFAHR



Schützen Sie sich bei allen Arbeiten vor giftigen, ätzenden Gasen / Flüssigkeiten. Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung.





Die Niveauschalter werden komplett montiert geliefert und können mit dem Einschraubgewinde direkt am Behälter befestigt werden.

Der Schwimmer muss sich frei bewegen und genügend Abstand zur Behälterwand und anderen Einbauten einhalten. Nach einer Demontage des Schwimmers muss der Magnet im Schwimmer beim erneuten Einbau oberhalb des Flüssigkeitsspiegels liegen. Kontrollieren Sie die Lage des Magneten mit einem Eisenstück.

Die Kontaktlogik geht davon aus, dass der Niveauschalter bei leerem Tank installiert wird, d. h. er ist erst nach dem Befüllen in der Betriebsposition.

Die Niveaukontakte sind gemäß Bestellung als Schließer oder Öffner ausgeführt und in der angegebenen Lage montiert. Lage und Funktion der Kontakte können nicht geändert werden.


Technische Hinweise: Lebensdauerverlängerung von Reedkontakten (Füllstand)

Reedkontakte sind konstruktionsbedingt sehr langlebige und zuverlässige Bauteile. Trotzdem sollten Sie folgendes beachten:

Kontaktabsicherung


Zu hohe Induktivlasten, die beim Öffnen eines Reed-Schalters eine hohe Rückspannung erzeugen, können mittels folgender Schaltung verringert werden.

Gleichspannung (DC): Schutzdiode parallel zur Last



Die Temperatur-Schaltausgänge sind als PNP-Transistor ausgeführt (siehe Abbildung).

Hinweis: Bei Messungen des Schaltausgangs mit hochohmigen Messgeräteeingängen oder bei Nutzung als Frequenzausgang ist ein $10~\text{k}\Omega$ Widerstand zwischen Ausgang und Masse (GND) zu schalten, um Fehlmessungen vorzubeugen.






4 Betrieb

4.1 Einschalten

Wenn im laufenden Betrieb eine Fehlermeldung im Display erscheint, betrachten Sie bitte Kapitel 5.2 "Fehlerbehebung".


Nach dem das Gerät an die Versorgungsspannung angeschlossen wurde, erscheint zu Beginn kurzzeitig die Softwareversion. Direkt im Anschluss wechselt das Display zur Messwertanzeige.

Im Folgenden wird die Funktion der Anzeige- und Steuereinheit beschrieben.



4.2 LED-Statusanzeigen

Leuchtdioden oberhalb der Messwertanzeige signalisieren den Status der Temperatur-Schaltausgänge. Die LEDs sind den Schaltausgängen fest zugeordnet.



Das Schaltverhalten der LED (Leuchten bei geschlossenem oder geöffnetem Schaltkontakt) kann geändert werden, siehe dazu Kapitel 4.7.7.



4.3 Allgemeine Tastenfunktionen

Die Bedienung erfolgt über die Tasten unterhalb des Displays. Eine ausführliche Erklärung der Menüsteuerung finden Sie in den folgenden Kapiteln.

Taste	Modus:	Funktion
	- Messwertanzeige:	Wechsel der angezeigten Einheiten; Beispiel:
	- Im Menü:	Wechsel in ein untergeordnetes Menü.
>	- Am Ende des Menüs:	Wechsel ins übergeordnete Menü
	- Nach Eingabe / Auswahl:	(Exit) signalisiert das Ende des Menüs Einen eingegebenen Zahlenwert oder eine Funktionsauswahl bestätigen und speichern.
	- Messwertanzeige:	Anzeige der Konfiguration
•	- Im Menü:	Menüpunkt, Zahlenwert oder Funktionsauswahl aufwärts blättern. Bei gedrückter Taste erfolgt dies fortlaufend.
	- Messwertanzeige:	Wechsel ins Hauptmenü
▼	- Im Menü:	Menüpunkt, Zahlenwert oder Funktionsauswahl abwärts blättern. Bei gedrückter Taste erfolgt dies fortlaufend.
▼ + ▶ *	- Im Menü:	Verlassen des Haupt- / Unter-/ Wahlmenüs und Rücksprung zur Messwertanzeige
A + > *	- Im Menü:	Wechsel zur nächst höheren Menüebene
60 s keine Aktion *	- Im Menü:	Verlassen des Haupt- / Unter-/ Wahlmenüs

^{*} Das Verlassen des Wahl- bzw. Einstellmenüs erfolgt ohne Speicherung der geänderten Werte.

Zur Auswahl eines Menüpunktes und zur Einstellung der Werte gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie das Hauptmenü mit der Taste ▶.
- ➤ Wählen Sie das Untermenü mit den Tasten ▼, ▲ aus und öffnen das Untermenü mit der Taste ►.
- Wählen Sie ggf. nächste Untermenü mit den Tasten ▼ und ▲ und öffnen Sie es mit der Taste ►.
- Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den Tasten ▼ und ▲ aus und öffnen Sie die Werteliste mit der Taste ►.
- ➤ Stellen Sie den Wert mit den Tasten ▼ und ▲ ein und bestätigen Sie mit der Taste ►. Die geänderten Einstellungen werden gespeichert und das Gerät kehrt zum Untermenü zurück.
- Verlassen Sie das Untermenü, in dem Sie den Menüpunkt EXIT anwählen und mit der Taste ▶ bestätigen. Das Gerät kehrt zum übergeordneten Menü bzw. zur Messwertanzeige zurück.



4.4 Aktive Tastensperre

Wenn die Tastensperre aktiviert ist, erscheint beim Aufrufen des Menüs mit der Taste ▼ die Anzeige

an Stelle des Hauptmenüs. Die aktive Ziffer wird durch einen Punkt gekennzeichnet.

➤ Geben Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Code ein und bestätigen Sie mit der Taste ►. Die aktive Ziffer rückt um eine Stelle nach rechts. Nach Eingabe der 3. Ziffer öffnet sich das Hauptmenü.


Bei einer falschen Eingabe des Zifferncodes springt das Gerät zur Messwertanzeige zurück. Falls Sie das Passwort vergessen haben, gelangen Sie jederzeit mit dem Mastercode 287 ins Menü.

Sie können die Tastensperre aufheben, in dem Sie im Menüpunkt Loc im Untermenü **Basiseinstellungen Erweiterte Funktionen b**EF den Code mit der Eingabe 000 zurücksetzen.

4.5 Menü-Übersicht

Die Struktur des Menüs ist angelehnt an das Einheitsblatt 24574 ff. des VDMA. Das Menü ist hierarchisch aufgebaut. In der obersten Menüebene befinden sich die Hauptmenüeinträge, z.B. a. I., EERP, bEF, d. R, E. Jedes Hauptmenü enthält weitere Untermenüpunkte.

Die Menüpunkte können je nach Konfiguration des Gerätes variieren. Nicht alle im Nachfolgenden beschriebenen Menüpunkte müssen auf Ihr Gerät zutreffen. Die Konfiguration können Sie abrufen, wenn Sie im Anzeigemodus die Taste ▲ drücken. Angezeigt wird ein 4-stelliger Code, z. B.




Hierbei bedeuten die 4 Stellen tsav:

Typ t = Temperaturmessung

s: Anzahl der Schaltausgänge 2

a: Anzahl der Analogausgänge 0

v: Montagetyp der Gerätes i = Standardmontage (Tankeinbau)



Die einzelnen Menüpunkte erscheinen nicht, wenn die Option nicht vorhanden ist. Beispiel: Bei a=0 sind die Menüpunkte zur Einstellung des Analogausgangs nicht vorhanden. Sie können die Beschreibung dieser Punkte dann überspringen.

Im Menü *Temperatur* (*EERP*) werden die Einstellungen für die Schaltausgänge vorgenommen.

Die Grundeinstellungen des Gerätes können geändert werden. Allgemeingültige Einstellungen erfolgen im Menü **Basiseinstellungen Erweiterte Funktionen** (**bEF**). Diese Einstellungen sollten zuerst vorgenommen werden, da sie sich auf die Anzeigen und Einstellmöglichkeiten in den einzelnen Menüs auswirken. Solche Einstellungen sind z. B. die verwendeten Einheiten und die Zuordnung der Schaltausgänge zu Temperaturmessung.

Zusätzlich stehen im Menü *Diagnostic* Möglichkeiten zur Diagnose zur Verfügung.

Die ausführliche Darstellung der gesamten Menustruktur befindet sich am Ende dieser Anleitung.



4.6 Ändern der Basiseinstellungen

Im Menü *Basiseinstellungen Erweiterte Funktionen* (*bEF*) werden die allgemeingültigen Basiseinstellungen vorgenommen. Diese Einstellungen beeinflussen die Darstellung in der Messwertanzeige ebenso wie die Einstellmöglichkeiten im Menü *Temperatur*.



- ➤ Drücken Sie die Taste ▼, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- Wählen Sie den Menüpunkt bEF mit den Tasten ▼ und ▲ aus und öffnen Sie das Menu mit der Taste ►.



i HINWEIS


Wenn Sie globale Einstellungen geändert haben, kontrollieren Sie alle Vorgaben im Menü *Temperatur*.

Sie können die werkseitigen Einstellungen mit der Funktion Reset (rE5) wieder herstellen.

4.6.1 Einheit Temperatur festlegen

Hier wird das angezeigte Einheitensymbol für die Temperatur festgelegt.








4.6.2 Aktualisierungsrate der Anzeige einstellen

Je nach Anwendung kann die Aktualisierungsrate der Anzeige eingestellt werden. Die Anzeige kann auch ganz ausgeschaltet werden.






4.6.3 Tastensperre aktivieren / deaktivieren

Um unbefugte Änderungen der Einstellungen im Gerät zu verhindern, kann eine Tastensperre eingerichtet werden.



Die Tastensperre wird aktiviert, wenn mindestens eine Ziffer > 0 eingegeben wird. Während der Eingabe wird die aktive Ziffer mit einem Punkt markiert.





4.6.4 Werkseinstellungen wieder herstellen (Reset)

Mit der Funktion **Reset** (**rE5**) können die Werkseinstellungen wieder hergestellt werden. Dabei gehen alle Änderungen verloren. Da die Grenzwerte ebenfalls zurückgesetzt werden, müssen die Einstellungen für die einzelnen Schaltausgänge überprüft werden.





Die Werkseinstellungen lauten folgendermaßen:

Definitionen:

5Px / rPx Schaltpunkt / Rückschaltpunkt x

d5x / drx Einschaltverzögerung / Rückschaltverzögerung für Schaltausgang x

Schaltcharakteristik des Schaltausgangs x

Temperatur

d, 5 Aktualisierungsrate des Displays

Loc Tastensperre

סטם protokollierter Schaltausgang

לבות Verzögerung zur Aufzeichnung der minimalen / maximalen Temperatur

Hinweis: Bei kundenspezifischen Vorgaben kann die werkseitige Voreinstellung von den hier aufgeführten Werten abweichen.

Ausführung mit 2 Schaltausgängen:

Schaltausgänge		Basiseinstellungen		Diagnose	
5P 1 / rP 1	50 / 45	בשחי	Ε	Sdou	out I
d5 1 / dr 1 / ou 1	0 / 0 / Hna	dı 5	FRSŁ	AF NU	0.0
5P2 / rP2	60 / SS	Loc	000		
d52 / dr2 / ou2	0 / 0 / Hna				



4.7 Einstellungen für den Schaltausgang X

Alle Schaltausgänge werden in gleicher Weise eingestellt. Die Nummer des Schaltausgangs wird daher mit x dargestellt. Rufen Sie den einzustellenden Schaltausgang über das Menü der entsprechenden Messgröße auf.



Im Untermenü *Erweiterte Funktionen EF I* können Einstellungen vorgenommen werden, die das Schaltverhalten des Ausgangs beeinflussen (z. B. Fenster, Frequenzausgang). Auch ein Test des Ausgangs ist hier möglich.

Drücken Sie die Taste ▼, um ins Hauptmenü zu gelangen.

Wählen Sie den Menüpunkt *ŁEℿP* mit den Tasten ▼ und ▲ aus.






Wählen Sie den Menüpunkt auŁ I mit den Tasten ▼ und ▲ aus und öffnen Sie das Untermenü mit der Taste ►. Nun können Sie die Einstellungen für den Schaltausgang 1 vornehmen. Wählen Sie dazu jeden Unterpunkt mit den Tasten ▼ und ▲ an: Schaltpunkt 1 (SP1), Rückschaltpunkt 1 (rP1), Erweiterte Funktionen 1 (EF1)




4.7.1 Schaltausgang X: Definition der Schaltcharakteristik

Die Schaltcharakteristik für den Ausgang wird in folgendem Menü festgelegt:










4.7.2 Schaltausgang X: Obere Schaltgrenze (Einschaltpunkt)


Die obere Schaltgrenze für den Schaltausgang Out X wird in folgendem Untermenü gesetzt:






4.7.3 Schaltausgang X: Untere Schaltgrenze (Rückschaltpunkt)

Die untere Schaltgrenze für den Schaltausgang Out X wird in folgendem Untermenü gesetzt:







4.7.4 Schaltausgang X: Einschaltverzögerung

Im Menü *Erweiterte Funktionen EFx* können weitere Einstellungen für den Schaltausgang x vorgenommen werden. Das Untermenü finden Sie auf der zweiten Untermenüebene:

Die Schalt- und Rückschaltverzögerungszeit verhindert das zu häufige Ansprechen des Alarms bei unruhigen Verhältnissen. Die Schaltverzögerung wird in folgendem Menü eingestellt:





Einstellbereich: 0...100 Sekunden

Zeitspanne in Sekunden, in der das Signal kontinuierlich anliegen muss, damit der Schaltausgang anspricht.

Hinweis:

- Falls dem Schaltausgang OUT x die Funktion Fenster zugewiesen wurde, entspricht der eingestellte Wert der Einschaltverzögerung, die ein gültiges Erreichen des Messfensters detektiert.
- Falls dem Schaltausgang OUT x die Funktion Frequenzausgang zugewiesen wurde, hat dieser Wert keine Auswirkung.

4.7.5 Schaltausgang X: Ausschaltverzögerung

Die Rückschaltverzögerung wird in folgendem Menü eingestellt:





Einstellbereich: 0...100 Sekunden

Verzögerung des Rückschaltsignals für OUT x

Zeitspanne in Sekunden, in der das Signal kontinuierlich anliegen muss, damit der Schaltausgang anspricht.


Hinweis:

- Falls dem Schaltausgang OUT x die Funktion Fenster zugewiesen wurde, entspricht der eingestellte Wert der Einschaltverzögerung, die ein gültiges Verlassen des Messfensters detektiert.
- Falls dem Schaltausgang OUT x die Funktion Frequenzausgang zugewiesen wurde, hat dieser Wert keine Auswirkung.



4.7.6 Schaltausgang X: Testen des Schaltausgangs

Ein Test des Schaltausgangs kann in folgendem Menü gestartet werden:



4.7.7 Schaltausgang x: Anzeigefunktion der Status-LED ändern

Der Schaltzustand des Ausgangs wird durch die LEDs im Display signalisiert. Die Zuordnung der LED zum Schaltausgang geht aus folgender Tabelle hervor:

Nummerierung LED	Schaltausgang x	Zuordnung bei 2 Schaltausgängen
LED 1 2 3 4	1	LED 1 - gelb
	2	LED 2 – rot

In der Werkseinstellung zeigt die LED den physikalischen Zustand des PNP-Schaltausgangs an (Schaltausgang geschlossen – LED leuchtet).

Möglicherweise soll die logische Funktion der Anzeige anders erfolgen als das physikalische Signal auf dem Schaltausgang. Sie können daher diese Anzeige in diesem Menüpunkt auch umkehren (Schaltausgang geöffnet - LED leuchtet).



Beispiel für Temperaturkontrolle:

Sie haben 2 Schaltausgänge für die Temperatur, die folgendermaßen eingestellt sind:

- Oberer Schaltkontakt: Max-Kontakt, steigend Schließer. Die LED leuchtet, wenn der Maximalwert der Temperatur überschritten wird und die Temperatur außerhalb des gewünschten Bereiches ist. Der angezeigte Status ist also "Fehler" bei Leuchten der LED.
- Unterer Schaltkontakt: Min-Kontakt, steigend Schließer. Die LED leuchtet also bei der Werkseinstellung, wenn der Minimalwert der Temperatur überschritten wird. Die LED würde in diesem Fall leuchten, wenn der Status in Ordnung ist.

Die Tabelle zeigt ein Beispiel mit der Werkseinstellung und mit invertierter Statusfunktion für LED3. Die Schaltpunkte sind wie folgt definiert:

SP1 = 70 °C, rP3 = 65 °C SP2 = 80 °C, rP4 = 75 °C

	Zustand	Status	Werkseinstellung	Statusfunktion LED3 invertiert
A	Temperatur steigt auf > 70 °C PNP- Schaltausgang 3 geschlossen	OK	LED3 AN	LED3 AUS
В	Temperatur steigt auf > 80 °C PNP- Schaltausgang 4 geschlossen	Fehler	LED4 und LED3 AN	nur LED4 AN
С	Temperatur fällt auf < 75 °C PNP- Schaltausgang 4 geöffnet	OK	LED3 AN	LED3 AUS
D	Temperatur fällt auf < 65 °C PNP- Schaltausgang 3 geöffnet	Fehler	B.B.B.B. LED3 AUS	LED3 AN



Folgende Wahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung



LED = output; die LED leuchtet, wenn der PNP-Schaltausgang geschlossen ist.



LED = -output; die LED leuchtet, wenn der PNP-Schaltausgang geöffnet ist.

Hinweis:

 Insbesondere hängt das Aufzeichnen von Ereignissen vom Aufleuchten der LED ab (siehe Kapitel "Diagnosemöglichkeiten", 4.8).



4.8 Diagnosemöglichkeiten

Das Gerät ist in der Lage, die Ereignisse für einen Schaltausgang zu protokollieren. Als Ereignis wird dabei das Aufleuchten der LED bezeichnet. Damit hängt die Aufzeichnung der Schaltvorgänge von der Einstellung der Schaltfunktion der LEDs ab (siehe 4.7.7).

Die Einstellungen und die Auswertung können hier vorgenommen werden.





i HINWEIS

Es kann nur ein Schaltausgang protokolliert werden. Der zu protokollierende Schaltausgang wird im Menüpunkt Schaltausgang Log Alarm 5 gesetzt.

- ➤ Drücken Sie die Taste ▼, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- > Wählen Sie den Menüpunkt d R mit den Tasten ▼ und ▲ aus.




Von hier aus gelangt man zu diversen Diagnosewerten und Protokollierungen zur Füllstands- und Temperaturüberwachung.

Öffnen Sie das Menü mit der Taste Nun können Sie die Diagnose-Einstellungen ändern bzw. aufrufen.

4.8.1 Logbuch aufrufen

Die letzten 6 Ereignisse des protokollierten Schaltausgangs können hier abgerufen oder gelöscht werden.



Die Journaleinträge werden in der folgenden Weise angezeigt:

- Jüngstes Ereignis Jar I fand vor x Stunden (h) / Tagen (d) statt,
- Ereignisse 2 bis 5 fanden vor x Stunden / Tagen statt,
- Ältestes Ereignis Jar 6 fand vor x Stunden / Tagen statt
- Löschfunktion (- -).

Beispiel:

Jor I ⇔ l∃h,Taste ▼

Jor2 ⇔ **2.4h**, Taste **▼**, **▲**

Jor∃ ⇔ **5. Ih**, Taste **▼**, **▲**

Jor4 ⇔ *B2h*, Taste **▼**, **▲**

Jor5 ⇔ non *, Taste ▼, ▲

Jor 5 ⇔ non *, Taste ▼, ▲

· - - Taste ▲; ▶ = löschen

^{*} noch nicht belegt, es fanden erst 4 Ereignisse statt



Der Index des Eintrags x wird im Wechsel mit der Zeit angezeigt, z.B. der I \ichticap I4h für jüngstes Ereignis vor 1.4 Stunden.

Bestätigen der Anzeige mit der Taste ► löscht die Ereignisliste und kehrt zum Untermenü zurück.

Hinweis:

- Falls keine Ereignisse aufgezeichnet wurden, wechselt die Anzeige zwischen Jar x und nan.
- Die gespeicherten Daten werden nach 6 Monaten überschrieben.



4.8.2 Maximale und minimale Temperatur

Hier werden die gespeicherte maximale und minimale Temperatur angezeigt oder gelöscht.




Die Werte werden in der folgenden Weise angezeigt:

- Maximalwert der Temperatur,
- erreicht vor x Stunden / Tagen,
- Minimalwert der Temperatur,
- erreicht vor x Stunden / Tagen,
- Löschfunktion.







4.8.3 Zu protokollierenden Schaltausgang festlegen

Hier wird der zu protokollierende Schaltausgang ausgewählt. Es kann nur ein Schaltausgang protokolliert werden.





Auswahl:

- Öffnen Sie die Werteliste mit der Taste ▶.
- Wählen Sie den Wert mit den Tasten ▼ und ▲ aus und bestätigen Sie mit der Taste ►.

Hinweis:

- Das Sichern der Werte vom flüchtigen in den nicht flüchtigen Speicher erfolgt ca. alle drei Stunden (siehe auch שמשל)
- Falls beim Einschalten des Gerätes oder bei einer Neuzuweisung des zu protokollierenden Ausgangs ein Alarm ansteht, wird dieser nicht protokolliert.



4.8.4 Verzögerung zur Min/Max-Speicherung der Temperatur

Um bei Temperaturschwankungen zuverlässige Werte aufzuzeichnen, kann eine Verzögerungszeit zur Speicherung der minimalen und der maximalen Temperatur eingestellt werden. Hier wird die Zeitspanne in Sekunden angegeben, in der das Signal kontinuierlich anliegen muss, ehe die Temperatur protokolliert wird.





- → Öffnen Sie die Werteliste mit der Taste
 →.
- Stellen Sie den Wert mit den Tasten ▼ und ▲ ein und bestätigen Sie mit der Taste ▶ (z.B. 5 (Sekunden)). Das Gerät kehrt zum Untermenü zurück.



5 Instandhaltung

5.1 Inspektion und Wartung


Das Gerät arbeitet wartungsfrei.

5.2 Service und Reparatur



N VORSICHT

Risiko durch fehlerhaftes Gerät





Sollte ein Fehler beim Betrieb auftreten, finden Sie in der folgenden Tabelle Hinweise für die Fehlersuche und Beseitigung.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service

+49 (0) 23 92 916 0 oder Ihre zuständige Vertretung. Halten Sie dazu bitte die Daten des Typenschildes bereit.

Ist nach Beseitigung eventueller Störungen und nach Einschalten der Netzspannung die korrekte Funktion nicht gegeben, muss das Gerät durch den Hersteller überprüft werden. Bitte senden Sie das Gerät zu diesem Zweck in geeigneter Verpackung an:

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG Im Ehrenfeld 4 58791 Werdohl / Deutschland

5.3 Fehlerbehebung

Im Fehlerfall werden alle Ausgänge spannungslos geschaltet. Die vier LEDs blinken. Fehler bleiben bis zum Ausschalten im Gerät gespeichert.

Problem / Störung mögliche Ursache		Abhilfe		
keine Anzeige	 Keine Versorgungsspannung 	 Kabel prüfen und ggf. austauschen 		
Fehlermeldungen im Di	Fehlermeldungen im Display: Wechsel zwischen <i>Err</i> und <i>E</i> : z.B.			
Error 01	Umgebungstemperatur zu niedrig	Grenzwerte einhalten		
Error 02	Umgebungstemperatur zu hoch	Grenzwerte einhalten		
6.0.8 Error 04	Pt 100 defekt (Kurzschluss)	Zuleitung Pt100 austauschen		
Error 04		 Gerät zur Reparatur einsenden 		
8.8.9 Error 08	 Pt 100 defekt (Kabelbruch) 	Zuleitung Pt100 austauschen		
Error 08		 Gerät zur Reparatur einsenden 		

6 Entsorgung

Bei der Entsorgung sind die gesetzlichen Vorschriften des Anwenderlandes zu beachten, insbesondere die Vorschriften für die Entsorgung von elektronischen Bauteilen.



1 Introduction

The SLTSD is available in following configuration:

two Reed-contacts for the fluid level control and two programmable switching outputs for the temperature control.

1.1 Intended range of Use

The SLTSD is designed for level and temperature control in fluid systems. All types are intended for industrial use only.

The media temperature has to be between -20 °C and 80 °C (-4 °F and 176 °F) and must not be exceeded. The level switch must not be used in highly flammable or corrosive fluids. In order to avoid accumulation of particles at the float or between float and immersion tube, the medium must be free of particles, especially of metallic particles. If necessary, use a filter to clean the medium.



WARNING

All devices are designed for industrial application only. They are not applicable as safety components. The level switches **MUST NOT** be applied in areas where the breakdown or by malfunction will affect safety and health of persons. The device is **NOT** applicable for **hazardous** areas.

1.2 Level Control

They can be used for monitoring fluid levels in tanks. The level contacts (reed contacts) are placed inside the tube and are actuated by the magnet in the float. They are pre-installed in defined distances and cannot be altered. The immersion tube is placed inside the reservoir.

The switching state of the level contacts is signaled electrically only via connector A.

1.3 Temperature Control

The temperature is measured using a RTD (Pt100) mounted to the bottom of the immersion tube. The switching outputs are programmable from 0°C to 100°C (32°F to 212°F).

The SLTSD is equipped with up to four switching outputs or one switching output combined with a programmable analog output for temperature control.

The switching characteristic of the output is programmable as NO/NC contact with window- or hysteresisoutput characteristic or as frequency output. A menu based on VDMA standard 24574 provides easy programming. Minimum and maximum temperature can be stored permanently. A logbook stores the last 6 events of the monitored switching output. The logbook can be looked up.



2 Important advice

Please check prior to installation of the device that the technical data matches the application parameters. Check that the delivery is complete as well.

Operation of the device is only valid if

- the product is used under the conditions described in the installation- and operation instruction, the intended application according to the type plate and the intended use. In case of unauthorized modifications done by the user STAUFF cannot be held responsible for any damage.
- the performance limits given in the datasheets and in the installation- and operation instruction are obeyed,
- monitoring devices and safety devices are installed properly,
- service and repair is carried out by **STAUFF**, unless described in this manual,
- only original spare parts are used.

This manual is part of the equipment. The manufacturer keeps the right to modify specifications without advanced notice. Keep this manual for later use.

The following warning signs and signal words are used in this manual:

<u>^</u>	Warning against hazardous situation	disconnect from mains
	Warning against respiration of toxic gases	wear respirator
	Warning against acid and corrosive substances	wear face protection
		wear gloves

Signal words for warnings:

NOTE	Signal word for important information to the product.
Signal word for a hazardous situation with low risk, resulting in damaged to the device the property or minor or medium injuries if not avoided.	
WARNING	Signal word for a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in severe injuries or death if not avoided.
DANGER	Signal word for an imminent danger with high risk, resulting in severe injuries or death if not avoided.



Installation of the device shall be performed by trained staff only, familiar with the safety requirements and risks.

Adhere to all relevant safety regulations and technical indications for the specific installation place. Prevent failures and protect persons against injuries and the device against damage.

The person responsible for the system must secure that:

- safety and operation instructions are accessible and followed,
- local accident prevention regulations and standards are obeyed,
- performance data and installation specifications are regarded,
- safety devices are installed and recommended maintenance is performed,
- national regulations for disposal of electrical equipment are obeyed.

Maintenance and repair

- Repairs on the device must be carried out by **STAUFF** authorized persons only.
- Only perform modifications, maintenance or mounting described in this manual.
- Only use original spare parts.

During maintenance regard all safety regulations and internal operation instructions.



3 Installation and Connection

Λ

DANGER

4

Electrical voltage

Electrocution hazard.

Before opening the cover or working on electrical components, disconnect the device from power supply. Make sure that the equipment cannot be reconnected to mains unintentionally.

Installation and maintenance must be carried out by trained staff only. Regard correct mains supply.





DANGER

Toxic and corrosive gases

Sample gas can be hazardous.

Protect yourself during maintenance against toxic / corrosive gases. Use gloves, respirator and face protector under certain circumstances.





The level switch is delivered pre-assembled and can be directly screwed to the tank.

The float must move freely and must keep enough distance to the walls and to other equipment installed. If the float had been demounted, make sure that the magnet inside the float is placed above the surface. Check its position using a piece of iron.

It is assumed that the level switch is installed into an empty tank. Therefore, operating positions is reached after filling the tank.

The level contacts are installed as NO or NC contact at positions according to your order. Position and switching function cannot be changed.

Technical note: Extension of lifetime of Reed contacts (level)

According to the design, Reed contacts are highly reliable components with a long life time. Nevertheless, you should take the following remarks into account:

Contact protection

Inductive loads: In order to reduce the high reverse voltage produced when the reed switch opens, the following contact protection shall be applied.


contact
+ o load
- o diode
(such as 1N4007)

DC voltage: A diode in parallel to the load

The temperature switching outputs are designed as PNP transistor outputs (see figure).

Note:

If the switching output is measured with high-impedance measuring equipment or if the frequency output is used, connect a 10 $k\Omega$ resistor between output and ground to avoid faulty measurements.






4 Operation

4.1 Switching on

If an error message occurs during normal operation, please refer to chapter 5.2 "Troubleshooting".


After connecting the device to the mains, the software version is displayed for a short time. Afterwards, the measured values are displayed.

The functions of the display- and control unit are explained in the following chapters.



4.2 LED-Status Display

Light emitting diodes above the reading indicate the switching state of the temperature outputs. The LEDs are assigned to the switching output numbered the same. The following table shows the factory settings as temperature output.



The switching behavior of the LED (ON at closed or opened switching output) can be changed, see chapter 4.7.7.



4.3 Key Functions

The device is operated by a 3 button key pad below the display.

Please refer to the chapters below for detailed descriptions.

Key	Operation Mode:	Function
	- Normal mode:	switching the display; example: (>)
•	Within the menu:At the end of the menu:	calls a sub-menu exits the sub-menu (Exit) indicates the end of the menu
	- After editing / selecting:	accept and store the entered value or selection
•	Normal mode:Within the menu:	displays configuration scrolls up menu item or selection, increases the displayed value. Holding the key changes the value continuously.
	- Normal mode:	calls the main menu
▼	- Within the menu:	scrolls down menu item or selection, decrease the displayed value. Holding the key changes the value continuously.
▼ + ▶ *	- Within the menu:	exits the main or sub-menu and returns to normal mode
A + > *	- Within the menu:	exits the sub-menu
60 s no action *	- Within the menu:	exits the main or sub-menu

^{*} Changed values are not stored if you exit the menu this way.

To select a menu item and to change a parameter value, follow the steps:

- ➤ Open the main menu with ►.
- Select the sub-menu using ▼ and ▲ and press ▶ to open the selected menu.
- If applicable, select the next sub-menu using ▼ and ▲ and press ► to open it.
- Select the menu item using ▼ and ▲ and press ▶ to show the parameter list or parameter value.
- ➤ Change the value using ▼ and ▲ and press ► to accept the changing. The changed parameter is stored and the device returns to the sub-menu.
- ➤ Exit the sub-menu by selecting menu item EXIT and press ►. The device returns to the subordinate menu or to the measurement display, respectively.



4.4 Key Lock active

If key lock is activated, pressing ▼ displays instead of opening the main menu. The active digit is indicated by a dot.

For each digit, enter the correct number using ▲ and ▼ and press ►. The active digit shifts to the right. After entering the third digit, the main menu opens.


If you entered a wrong password, the device returns to normal mode. If you have lost the password, enter the master code 287.


To unlock the key lock, select menu item Loc in sub-menu "Basic Settings Extended Functions" bEF and reset the password to 000.

4.5 Menu overview

The menu structure is based on VDMA standard 24574. The menu is structured hierarchically. The first level shows the main menu with menu items like **a**₁ I, **EERP**, **bEF**, **d**₁ R or **E**.

The menu items depend on the configuration. Your device may not provide all menu items described below. The configuration is displayed by pressing ▲ in normal operation mode. A 4-digit code is shown, for example:





The menu item is only displayed if the option is equipped. Example: if a = 0 then menu items for setting analog outputs are not available. You may skip these descriptions.

The structure of the main menu **Temperature** (**LERP**) is identical. This menu includes all settings for the switching.

General settings can be changed as well. They are set in main menu *Basic settings extended functions* (*bEF*). These settings should be changed first because they affect displays and settings of the sub-menus. General settings are for example used units and assignment of the switching outputs to temperature control.

In addition, menu *Diagnostic* provides methods for analyzing events.

Please refer to the detailed presentation of the menu structure at the end of this document.



4.6 Changing General Settings

In menu **Basic Settings Extended Functions** (**bEF**) general settings are made. These settings affect the display of values as well as the options in menu **Temperature**. This menu provides assignment of switching outputs (if equipped) as level or temperature measurement as well.



- Press ▼ to open the main menu.
- Select menu item bEF using ▼ and ▲.




i NOTE


If you have changed the assignment of the switching outputs or other general settings, please check all parameters in menu *Temperature*.

You can reset all parameters to factory settings by using the reset function (rE5).

4.6.1 Setting unit for Temperature Measurement

In this menu, the unit for temperature is set.









4.6.2 Setting the Display Refresh Rate


Depending on the application, the display refresh rate can be set. The display can be shut off as well. In this case, the function of the LED remains active.






4.6.3 Activating / deactivating Key Lock

To prevent unauthorized parameter changing, activate the key lock.




The key lock is active if at least one digit is set >0. When setting the password, the active digit is indicated by a dot.






4.6.4 Reset Factory Settings

Reset (rE5) restores the factory settings. All custom-made changes are lost. Since the limits are reset as well, all settings for level and temperature must be checked.





The factory settings are set as follows:

Definitions:

SP / **rPx** Set point / reset point x

d5x / drx Delay for setting / resetting switching output x switching characteristics for switching output x

d, 5 refresh rate of the display

Loc key lock

recorded switching output

delay for recording minimum / maximum level

delay for recording minimum / maximum temperature

The following tables list the factory settings:

Note: In case customized default values are set these values may differ from the standard factory settings as given in the following tables.

Design with 2 switching outputs:

Switching Outputs		Basic Settings		Diagnostics	
5P I / rP I	50 / 45	בחטי	E	Sdou	out I
d5	0 / 0 / Hno	d: 5	FASŁ	AF NU	00
5P2 / rP2	60 / 55	Loc	000		
d52 / dr2 / ou2	0 / 0 / Hno				



4.7 Settings of the Switching Output X


All switching outputs are set in a similar way. Therefore, the number of the switching output is marked "X". Select the desired switching output by opening the respective main menu



Sub-menu *Extended Functions EF I* provides further settings defining the switching characteristics of the output (e.g. hysteresis, window or frequency output). Furthermore, the output can be tested as well.

Press ▼ to enter the main menu.

Select menu item **ŁE**ΠP using ▼ and ▲.



Further switching outputs are assigned to level or temperature measurement in the same way as switching output 1.


Follow the same steps as described for switching output OUT 1.



4.7.1 Switching Output 1: Definition of the Switching Characteristics

The switching characteristic is set in the following menu:









4.7.2 Switching Output x: Upper Limit (Set Point)

The upper limit for switching output x (set point) is set in sub-menu:



4.7.3 Switching output x: Lower Limit (Reset Point)


The lower limit for switching output x (set point) is set in sub-menu:



4.7.4 Switching Output x: Delay for Set Point

Menu *Extended Functions* EF1 provides further settings for switching output x. The menu is located on the second sub-menu level.


The delay time for set point and reset point avoids too many false alarms in case of fluctuating conditions. The delay for the set point is set in the following menu:





4.7.5 Switching Output x: Delay for Reset Point


The delay for the set point is set in the following menu:



4.7.6 Switching Output x: Testing the switching output

The switching output can be tested in the following menu:

effect.





4.7.7 Switching Output x: Changing Switching Function of LED

The indication of the switching output by the respective LED can be changed. The assignment of each LED is listed in the table.

Number of LED	Switching output x	2 switching outputs
LED 1 2 3 4	1	LED 1 - yellow
	2	LED 2 – red

With factory settings, the LED indicates the physical switching state of the PNP output (output is closed – LED is active).

If requested, it is possible to alter the logic function of the LED with respect to the physical signal of the output. Therefore, the function of the LED can be inverted in this menu item (output is opened – LED is active).

Example for temperature control:

Two switching outputs are available for temperature control with the following settings:

- Upper switching point: maximum, NO contact. The LED lights up if the maximum temperature is exceeded and temperature if off limits. The status indicated is "Error" if the LED in active (ON).
- Lower switching point: minimum, NO contact. The LED lights up if the minimum temperature is exceeded (factory setting). In this case, the LED would be active (ON) if no error is present (status OK).


The following table shows an example with factory settings and inverted function for LED3. The switching points are defined as follows:

Especially the recording of events depends on the status of the LED (see chapter "Diagnostic Tools" 0).

	Situation	Status	Factory settings	Inverted function of LED3
A	Temperature rises above 70 °C PNP- switching output 3 is closed	ОК	LED3 ON	LED3 OFF
В	Temperature rises above 80 °C PNP- switching output 4 is closed	Error	LED4 and LED3 ON	only LED4 ON
С	Temperature falls below 75 °C PNP- switching output 4 is closed	ОК	LED3 ON	LED3 OFF
D	Temperature falls below 65 °C PNP- switching output 3 is opened	Error	LED3 OFF	LED3 ON



You can invert the function of the LED for the respective switching output: The LED lights up if the contact is opened, or in other words if the temperature falls below the minimum temperature, and the active LED indicates an error.



4.8 Diagnostic Tools

The device is able to journalize the events of a selected switching output. An event is defined as an LED lighting up. Therefore, the recording of events depends on the settings for the switching function of the LED (see chapter 4.7.7).

Settings and analysis are available in menu






NOTE

Only one switching output can be journalized. The respective switching output is selected in

menu

- Press ▼ to open the main menu.
- Select menu item d₁ R using ▼ and ▲.




07/2013 39

using



4.8.1 Open the Journal

The last 6 events of the switching output are listed and can be deleted.




The journal entries are listed as follows:

- Most recent event dor I occurred x hours (h) / days (d) ago,
- Events 2 to 5 occurred x hours (h) / days (d) ago,
- Oldest event dor 6 occurred x hours (h) / days (d) ago
- Delete (---).

Example:

dar I \Leftrightarrow L3h, press \blacktriangledown , \blacktriangle dar 2 \Leftrightarrow 2.4h, press \blacktriangledown , \blacktriangle dar 3 \Leftrightarrow 5.1h, press \blacktriangledown , \blacktriangle dar 4 \Leftrightarrow 82h, press \blacktriangledown , \blacktriangle dar 5 \Leftrightarrow nan *, press \blacktriangledown , \blacktriangle dar 5 \Leftrightarrow nan *, press \blacktriangledown , \blacktriangle ---_ press \blacktriangle ; \blacktriangleright = delete

^{*} not yet recorded; only 4 events occurred until now.



4.8.2 Maximum and minimum Temperature

The recorded maximum and minimum level can be displayed or deleted.



The values are listed as follows:

- · Maximum temperature,
- Reached x hours / days ago,
- Minimum temperature,
- Reached x hours / days ago,
- Delete (- -)

Example:


72**℃**, press **▼**

##, press ▼, ▲

*22***T**, press **▼**, **▲**

2.1h, press ▼. ▲

- - , press ▲; ▶ = delete





4.8.3 Assigning the Switching Output for recording

In menu **5** under the switching output to be recorded is assigned. Only one switching output can be journalized.





- ➤ Open the list with key ►.
- > Select the value with keys ▼ and ▲ and accept the value with key ▶.

Range:

out I to out 2

Note:

- Approx. every three hours the values of the volatile memory are transferred to the non-volatile memory.
- If an alarm is valid when turning the device on or when setting a new output for recording, this alarm is not recorded.

4.8.4 Delay for recording min/max Temperature

A delay time guarantees recording of reliable values for minimum and maximum levels in case of fluctuating temperature. A time interval (in seconds) is set, during which the signal must at least remain at maximum or minimum to be recorded.





Range:

0...100 seconds

- ➤ Open the parameter menu using ►.
- Adjust the value using ▼ and ▲ (e.g. 5 seconds) and accept the value by pressing
 ★.

The device returns to sub-menu.



5 Maintenance and Repair

5.1 Maintenance

The device works maintenance free.

5.2 Service and Repair



<u>/\</u>

CAUTION

In case of a malfunction, the level switch must be put out of order immediately and must not be put into operation again until the failure has been fixed.

If the device shows irregularities, please call our service department

+49 (0) 23 92 916 0 or your local agent.

If the device doesn't work correctly after elimination of failures and turning power on, the device must be checked by the manufacturer. Please ship the device with suitable packing to

If an error occurs during operation, the table below gives hints for troubleshooting.

If you need help or more information

Please get the data of the type plate ready for identification.

Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG Im Ehrenfeld 4 58791 Werdohl / Germany



5.3 Troubleshooting

If an error occurs, all outputs are set idle. All four LEDs flash. Errors are stored until the device is shut off.

Problem / Failure	Possible cause	Solution	
No display	 Mains disconnected 	Check cables and replace them if necessary	
Error messages on the display: toggles between £rr and Exxx: e.g.			
E.O. Error 01	Ambient temperature too low	Keep limits according to technical data	
E.O. Error 02	 Ambient temperature too high 	Keep limits according to technical data	
E.D.O.B Error 04	- Pt 100 (RTD) defective (short cut)	Replace measurement cablePt 100 (RTD)Send the device for repair	
E.O.O.B Error 08	Pt 100 (RTD) defective (broken wire)	Replace measurement cable Pt 100 (RTD) Send the device for repair	

6 Disposal

Regard the local regulations for disposal of electric and electronic equipment.



7 Anhang

7.1 Technische Daten

7 Appendix

7.1 Technical Data

Eintauchkörper		Immersion body
max. Betriebsdruck	1 bar ; 14.5 psi	max. operating pressure
Betriebstemperatur	-20 °C 80 °C ; -4 °F 176 °F	operating temperature
Dichte Fluid	≥ 0,80 kg/dm³ / 0.029 lb/in³	Density fluid
Material		Material
Gehäuse	PA	housing
Einschraubkörper	Aluminium eloxiert / Aluminum anodized	fitting
Schaltrohr	Messing / brass	switch tube
Schwimmer	PU (Polyurethan)	float
Display		Display
Temperaturanzeigebereich	-20 °C+120 °C ; -4 °F248 °F	temperature range
Einstellbereich Alarm	0 °C+100 °C ; 32 °F 212 °F	alarm range
Genauigkeit	1%	Accuracy
Auflösung	0.5 °C ; 1 °F	Resolution
Schutzart	IP65	protection class
Einschaltstromaufnahme	~ 100 mA (@100 ms)	current consumption at power up
Stromaufnahme im Betrieb	~ 50 mA	operating current consumption
Versorgungsspannung	10 V 32 V	supply voltage
Nennspannung	24 V	nominal voltage
Umgebungstemperatur	-20 °C +70 °C ; -4 °F158 °F	ambient temperature
Schaltausgänge Temperatur		Switching outputs
Stecker B		connector B
Ausführung	2x PNP Transistorausgänge, frei programmierbar / 2x PNP transistor output, programmable	Туре
Schaltstrom	max. 0,5 A	switching current
Niveaukontakte Typ K40		Level contacts type K40
Stecker A		connector A
Betriebsspannung	max. 36 V	operating voltage
Schaltstrom	max. 0,5 A	switching current
Kontaktbelastung	max. 5 VA	contact load
Stecker	(2x)	Connectors
Тур	M12x1	Туре
Polzahl	4	no. of poles
Schutzart	IP67	protection class




(mit dazugehörigem Steckeroberteil)

(with connector mounted)

7.2 Abmessungen

7.2 Dimensions

Alle Angaben in mm / All dimensions in mm






7.3 Standard Anschlussbelegung

7.3 Standard Pin Assignment

Andere Belegung auf Anfrage

other assignment on request

Steckverbinder	2 x M12 (Sockel / base)		Connector
A: Niveau B: Temperatur	A	- ∰∭- α	A: level B: temperature
Niveaukontakt(e) 2 Temperaturausgänge	A 20 A 42 A D D A 42 A D D D A 42 A D D D D D D D D D D D D D D D D D D	(d) Nd) 2T 5 (d) Nd) LT 7 (d) Nd) LT 7 (d) Nd) LT 7 (d) Nd) LT 7 (d) Nd) Nd) Nd) Nd) Nd) Nd) Nd) Nd) Nd) N	level contact(s) 2 temperature outputs



8 Appendix: Overview of the Menu Structure

